



サージアブソーバ使用上の注意事項

- ・ 絶縁耐圧試験を実施する時は接地端子を取り外してください。取り外さず実施する場合は、500V絶縁抵抗計を使用してください。

When do the Voltage-Withstand Test of the line, remove the Ground wire of the Surge absorber.
If do not remove the Ground wire of the Surge absorber, use the 500V Insulation tester.

- ・ 本製品は屋内用として設計していますので、屋外では使用しないでください。

This Surge absorber is designed for indoor use only. It can not be used outdoors.

- ・ 直撃雷サージの場合や、誘電雷サージであっても連続して多数回侵入するなどした場合、性能の劣化や破損することがあります。

In case of direct lightning surge attack and/or consecutive multiple incursion of induced lightning surge stroke, the performance of the Surge absorber may be possibility of damage.

- ・ 定格電圧の範囲内でご使用ください。最大連続使用電圧 (U_c) を超える回路では使用しないでください。

The Surge absorber should be used within the range of continuous operating voltage. Do not use the Surge absorber above the maximum continuous operating voltage.

- ・ 直接日光の当たる場所や、発熱体近傍など使用温度範囲を超える場所では使用しないでください。

This Surge absorber should not be used in a temperature out of the recommended range, such as places in direct sun or nearby any kind of heat sources.

- ・ 直接風雨にさらされる所や、蒸気の出る所、高湿度の所では使用しないでください。

Do not use the Surge absorber in places where it is exposed to direct wind, rain, steam or high humidity.

- ・ 粉塵の多いところ、塩分の多いところ、酸、アルカリ、腐食性ガス、溶剤などが付着した状態では使用しないでください。

Do not use the Surge absorber in places with a lot of dust or salt and further avoid contact with such as acid and alkali, solvent or any kind of corrosive gas.

- ・ 本体に亀裂が入るような強い振動、衝撃（落下など）や圧力を加えないでください。

Do not apply strong vibrations, impacts by dropping or any kind of pressure to avoid damages of the housing.